



BATERIA

- 600 .. BATERIA
- 601 .. MARTILLO DERECHO
- 602 .. MARTILLO IZQUIERDO
- 603 .. BALANCIN DE MARTILLO
- 604 .. PASADOR BALANCIN DE MARTILLO
- 605 .. "" "" "" DISTANCIADOR MUELLE
- 606 .. DISPARADOR
- 607 .. MUELLE DISPARADOR
- 608 .. TIRANTE ACOPLADO AL CONTRAPESO
- 609 .. PASADOR DEL DISPARADOR Y TIRANTE CONTRAPESO ACOPLADO
- 610 .. FIADOR DERECHO
- 611 .. FIADOR IZQUIERDO
- 612 .. PASADOR FIADOR
- 613 .. GUIA DEL MUELLE DEL FIADOR
- 614 .. MUELLE DEL FIADOR
- 615 .. CASQUILLO DISTANCIADOR BATERIA
- 616 .. BALANCIN DERECHO
- 617 .. BALANCIN IZQUIERDO
- 618 .. CONTRAPESO
- 619 .. PITON MUELLE DEL CONTRAPESO
- 620 .. MUELLE DE CONTRAPESO
- 621 .. PASADOR DE CONTRAPESO
- 622 .. SEGURO DE BATERIA
- 623 .. MUELLE SEGURO BATERIA
- 624 .. BOTON SEGURO BATERIA
- 625 .. TORNILLO RETENIDA SEGURO BATERIA
- 626 .. ARCO
- 627 .. PASADOR DEL ARCO
- 628 .. MUELLE REAL DERECHO
- 629 .. MUELLE REAL IZQUIERDO
- 630 .. LLAVE DEL SEGURO BATERIA
- 631 .. LLAVE SOLTAR MUELLES REALES